



EVBox ELVI


Erste Schritte

[e-mobility.shop](https://www.e-mobility.shop)


1. WLAN VERBINDUNG

Um die EVBox mit dem WLAN zu verbinden benötigen Sie als ersten Schritt die **EVBox Connect APP**, welche sowohl bei IOS & Android Geräten erhältlich ist.

1. Mit Bluetooth verbinden







2. Security Code eingeben (siehe Rechnung)
3. Die Station ist standarmäßig über LTE/UMTS (SIM Karte) angebunden (wenn vorhanden). Wenn Sie die StaHon auf WLAN umstellen möchten, klicken Sie auf "WLAN-Verbindung".



Es gibt auch die Möglichkeit die **Station Offline** zu betreiben, dies bedeutet jedoch dass Sie die Station nicht per App oder per CMS steuern können. Diese Umstellung darf jedoch nur der Elektriker im Installationsmodus der Connect App vornehmen. Ein weiterer Nachteil ist auch dass die Updates manuell mit der Connect App aufgespielt werden müssen.

2. RFID KARTEN AKTIVIEREN

1. Die Aktivierung "Mit Karte/Schlüsselanhänger" ermöglicht das Starten/Stoppen von Ladevorgängen, wenn die Station **nicht Online** gesetzt wurde
2. Wenn die Station **online** gesetzt wurde, müssen die RFID Karten im Backend hinzugefügt werden
3. Wenn Sie **keine RFID Karten aktivieren** möchten und ihr Fahrzeug laden soll sobald angesteckt wird dann wählen Sie **AutoStart**



3. LADEMANAGEMENT APP & BACKEND

1. Laden sie sich die **EVBox Charge App** auf ihrem Smartphone herunter und erstellen Sie sich ein Konto.
2. Klicken Sie unten auf den Menüpunkt „**Meine Stationen**“
3. Danach auf „**+ Add a station**“ klicken
4. **Ladestations-ID & Sicherheitscode** finden Sie auf der Rechnung oder auch auf der Schachtel der Station.
5. Sie können auch in der Charge APP **Ladekarten hinzufügen**:
 - a. Den Menüpunkt „Mehr“ unten rechts auswählen und den Punkt „Ladekarten“ anklicken. In diesem Menü können Sie eine neue Ladekarte hinzufügen.
6. **Ladevorgang starten**
 - a. „Meine Stationen“ → Station auswählen → Auto anstecken → „Aufladen starten“
7. **Einzelne Ladevorgänge einsehen und herunterladen**
 - a. „Meine Stationen“ → Station auswählen → „Transactions“
8. Unter Karte sehen Sie eine Übersicht der öffentlichen Ladepunkte.

Sie können diese Konfiguration auch in der Webansicht am PC vornehmen. Der Link dafür ist der nebenstehende QR Code. Obenstehende Beschreibung ist für die Einrichtung in der APP

